

## MANUAL DE UTILIZARE A CAMEREI AUTO



**Loudspeaker – Difuzor**

**HDMI Port – Port HDMI**

**USB Socket – Intrare USB**

**AV/OUT – Iesire**

**Card Slot – Slot pentru card**

**On/Off key – tasta On/Off**

**Last Tracking – Ultima inregistrare**

**Mode Bluetooth - Modul Bluetooth**

**OK – OK**

**Menu – Meniu**

**Next Tacking –**

**Reset Button – tasta resetare**

**Emergency - Urgenta**

## Camera video

### ❖ **Incarcare:**

Conectati USB-ul la incarcatorul masinii sau la computer.

### ❖ **Modul inregistrare**

Apasati scurt pe tasta On/Off sau conectati-va la incarcatorul masinii cu ajutorul cablului USB.

Inserati cardul de memorie, acum ledul este albastru si intermitent, fisierele vor fii salvate pe cardul de memorie.

Cand USB-ul este deconectat , sau cand apasati tasta On/Off camera se va opri si ledul la fel.

### ❖ **Fotografierea**

Apasati scurt On/Off pentru a porni camera si apasati confirmare pentru a iesi din modul inregistrare.

Apasati tasta confirmare pentru a fotografia.

### ❖ **Revizualizare si stergere fisiere**

Porniti camera si apasati confirmare pentru a opri inregistrarea.

Apasati scurt On/Off de doua ori pentru a reda inregistrarea .

Apasati tasta sus sau jos pentru a alege fisierul inregistrat si apasati tasta confirma pentru revizualizare.

Daca doriti sa stergeti fisiere , apasati tasta MENU dupa se ati oprit fisierele care se derulau, apoi confirmati stergerea.

Apasati tasta sus sau jos pentru a alege fisierul pe care doriti sa il stergeti.

Apasati tasta MENU pentru a inchide aoperatiunea.

### ❖ **Modul USB**

Conectati camera la computer cu cablul USB, apoi apasati tasta On/Off. Meniul USB va aparea automat, si vor fi doua moduri de selectare a operatiunii:

#### 1. Disc USB

Folosid acest mod puteti salva inregistrari video sau poze.

#### 2. Camera PC

Selectand acest mod, echipamentele video vor aparea instant, acum puteti face fotografii sau video-uri.

## ***Functiile tastelor***

**Modul tastei de schimbare:** pentru a schimba din inregistrare video, fotografiere si revizualizare, accesati setarile. Pentru a bloca sau debloca fisierul in timpul inregistrarii.

**Tasta de inregistrare:** in modul inregistrare video, tastati tasta de inregistrare, puteti schimba rezolutia inregistrarii unui video, marimea unui fotografii, va puteti intoarce la modul de fotografiere, puteti seta rezolutia fotografiilor, iar apoi va puteti intoarce automat la modul de inregistrare video.

**Tasta sus/jos:** se foloseste pentru selectarea obtiunilor din meniu, pentru revizualizarea imaginilor, cat si pentru ajustarea volumului.

**Tasta de pornire:** tastati scurt pentru pornire, iar pentru oprire tineti tasta apasata timp de 2 secunde. In modul inregistrare video tastati scurt pentru a activa blitul camerei. Pentru modul sase-imagini tastati scurt, gest care poate bloca sau debloca modul sase-imagini.