

MANUAL DE UTILIZARE SISTEM GPS 7" PIANET NAVIGATION

RETINE: GPS-ul este in limba romana, insa iGO (softul pentru navigatie) este in limba engleza, prestabilit. Pentru a seta limba romana accesati din meniul aplicatie "Navigatie" (More > Settings > Regional > Program Language > Romana) pe urma apasati butonul "Done" (dreapta jos), moment in care aparatul se va restarta pentru

Declaratii

Acest manual are caracter informativ si poate sa nu contina descrierea tuturor functiilor si caracteristicilor modelului dumneavoastra de GPS.

- Caracteristicile produsului se pot modifica fara o notificare prealabila. Ne cerem scuze pentru orice neplacere cauzata.
- Compania noastra nu isi asuma responsabilitatea pentru pierderea datelor cauzata de lipsa unei copii de siguranta.
- Va rugam sa cititi cu atentie operatiunile si instructiunile din acest manual de utilizare si sa folositi numai accesorii originale, pentru a evita daune neasteptate. Implementarea altor programe pe acest dispozitiv, fara a fi in conformitate cu programele proprii sau conectarea de accesorii incompatibile, poate duce la anularea garantiei si chiar poate pune in pericol siguranta dumneavoastra si a altora. Compania nu isi asuma nici o responsabilitate in aceste cazuri.
- Uneori din cauza dezvoltarii infrastructurii si a constructiei de noi strazi etc, pot aparea neconformitati intre datele indicate de GPS si semnele de circulatie din trafic. Va rugam in aceste cazuri sa urmati semnele din trafic.

Masuri de precautie

- Nu agitati sau loviti dispozitivul. Manipularea gresita poate duce la deteriorarea acestuia, pierderea datelorsau erori in redarea fisierelor
- Pastrati dispozitivul departe de lumina directa a soarelui sau de temperaturi ridicate, pentru a preveni supraincalzirea acestuia si a bateriilor sale, ceea ce poate cauza erori sau pericol deexplozie
- Pastrati dispozitivul departe de umiditate si stropi de ploaie. Umiditatea poate provoca defectarea dispozitivului
- Nu deconectati brusc dispozitivul de la alimentare
- Pastrati dispozitivul intr-un mediu curat si ferit de praf
- Utilizarea dispozitivului in apropierea undelor radio puternice sau razelor radioactive poate afecta performanta acestuia
- Introduceti stecherul complet in priza electrica pentru a preveni electricitatea statica
- Asigurati-va ca toate cablurile sunt conectate la dispozitiv in conditii de siguranta, pentru a evita daune asupra dispozitivului cauzate de aranjamentul necorespunzator
- Nu apasati tare pe ecranul LCD, feriti ecranul departe de lumina directa a soarelui, intrucat pot aparea defectiuni. Curatati praful de pe suprafata ecranului cu o carpa moale
- Daca dispozitivul nu functioneaza corespunzator, va rugam sa-l trimiteti la un service autorizat pentru reparatii
- Copiati datele de pe cardul SO / MMC pe un calculator in mod regulat, pentru a preveni pierderea datelor
- Atentie la compatibilitatea fisierelor media. Numai fisierele in conformitate cu normele de proiectare ale dispozitivului vor putea fi redade
- Filmele, muzica si imaginile nu pot fi redate fara drepturi de autor. Redarea acestor fisiere

Utilizarea navigatorului

Alimentarea dispozitivului

Navigatorul poate fi alimentat astfel: de la acumulatorul intern, de la calculator prin cablul de date sau in masina la bricheta de 12V/24 V.

Atunci cand nu este conectat la o sursa de alimentare, navigatorul GPS este alimentat de la acumulatorul intern. Iconita [1 1] din coltul din dreapta sus a ecranului indica nivelul bateriei.

NOTA: Acest navigator utilizeaza un acumulator Li-Polimer integrat ce nu poate fi scos. In general, daca iluminarea ecranului este setata sa fie redusa, iar bateria este incarcata complet, atunci dispozitivul poate functiona pana la 3 ore pe baterie. Unele functii (redare fisiere audio, video, iluminare ridicata etc.) consuma mai multa energie, ceea ce va reduce in mod evident durata de functionare pana la o noua alimentare.

Incarcarea dispozitivului de la bricheta masinii

1. Conectati un capat al alimentatorului auto la mufa mini USB a navigatorului GPS
2. Conectati celalalt capat al alimentatorului la bricheta autovehiculului

ATENTIE: Va rugam sa conectati alimentatorul la bricheta dupa pornirea autovehiculului, pentru a evita eventuale daune provocate de curentul instabil la momentul pornirii motorului.

Operatii de baza

Pornirea / oprirea

Va rugam sa apasati butonul de pornire din partea de sus a navigatorului pentru a-l opri. Sistemul intra in starea de hibernare. Cand il porniti din nou, aparatul va reveni la modul de functionare folosit inainte de oprire.

NOTA: Daca doriti economisirea bateriei, puteti apasa comutatorul pornit/oprit pentru a inchide de tot dispozitivul.

Montarea suportului de parbriz:

Fixati aparatul pe parbrizul autovehiculului folosind suportul indus in pachet, pentru a-l putea utiliza in timpul mersului.

ATENTIE: Asezati cu atentie suportul pe parbriz. Asigurati-va ca navigatorul GPS nu va obtureaza vizibilitatea la drum. Asigurati-va ca navigatorul este fixat intr-un loc corespunzator, nu la intamplare. Nu-l amplasati in zona air bag-ului.

Utilizarea unui card de memorie microSD

Daca doriti redarea fisierelor audio/video sau vizualizarea imaginilor de pe dispozitivul GPS puteti stoca fisierele dorite pe un card microSD pe care il puteti introduce ca in imaginea de maijos:

fara permisiune ar incalca legea dreptului de autor

- Nu folositi obiecte metalice pentru a scurtcircuita alimentatorul sau o intrare a dispozitivului. Acest lucru poate duce la distrugerea dispozitivului
- Utilizati dispozitivul dupa plasarea acestuia pe o suprafata plana. Plasarea acestuia pe o patura, perna sau covor va face ca temperatura de lucru sa fie prea mare pentru dispozitiv si se poate defecta.
- Atunci cand sistemul executa operatiunea de citire-scriere pentru cardul de memorie, nu-l deconectati de la sursa, astfel datele de pe card pot fi distruse sau se pot pierde
- Nu opriti alimentarea atunci cand navigati, redati filme, muzica sau vizualizati imagini
- Nu depozitati bateriile si nu le incarcati in zone reci sau calde, nivelul de performanta al bateriilor poate fi deteriorat
- Nu lasati dispozitivul sau incarcatorul in indemana copiilor
- Loviturile puternice sau scaparea pe jos pot deteriora dispozitivul sau strica aspectul. Va rugam sa aveti grija
- Nu folositi volumul la maxim, va poate afecta auzul si chiar provoca deteriorarea permanenta a auzului

Introducere:

Dispozitivul PNI Treelogic este folosit in principal pentru functia de navigare prin GPS, inasa acesta are si alte functii precum redarea fisierelor audio/video, vizualizare imagini etc. Il puteti folosi aproape oriunde si oricand, atunci cand conduceti, mergeti pe jos, cu bicicleta sau cand asteptati la o intalnire.

Caracteristici principale:

- Procesor de inalta performanta
- Interfata prietenoasa pentru utilizare simpla
- Transfer date prin conectarea la un calculator, utilizand cablul de date din colet
- Receptie excelenta: precizia localizarii ofera servicii de navigatie excelente
- Furnizor de divertisment: functii de redare fisiere Mp3

Pachetul contine:

Asigurati-va ca toate elementele sunt incluse in pachetul navigatiei:

- Navigatie GPS
- Alimentator auto
- Cablu de date
- Creion pentru ecran tactil
- Suport de parbriz
- Manual de utilizare

Daca observati lipsa unui obiect din colet, va rugam sa contactati furnizorul dumneavoastra.

Descriere produs

- 1 - Ecran tactil
- 2 - Creion pentru ecran tactil
- 3 - Buton ON/Off
- 4 - LEO indicator pentru starea de incarcare
- 5 - mini Jack pentru conexiune casti
- 6 - Slot card mini SO
- 7 - port USB
- 8 - Buton Reset
- 9 - Difuzor

ATENTIE: Nu scoateti cardul din dispozitiv atunci cand sistemul reda un fisier media.

1. Nu apasati tare si nu indoiti cardul SO. Preveniti caderea si lovirea cardului.
2. Nu pastrati cardul in zone cu temperatura, umiditate ridicata sau in lumina directa a soarelui. Pastrati cardul departe de lichide si substante corozive.
3. Acordati atentie sporita la pozitia de introducere a cardului in slotul de card. Introducerea gresita poate provoca daune atat slotului cat si cardului.

Conectarea la un calculator

Conexiunea la un calculator prin intermediul interfetei miniUSB se face pe partea stanga a navigatorului. Puteti copia fisiere de pe navigator pe calculator si invers sau puteti pastra datele din navigator pe calculator pentru o utilizare viitoare.

- Asigurati-va ca navigatorul este deschis - ON;
- Asigurati-va ca mufa mini USB a cablului de date este conectat la interfata mini USB de pe partea stanga a aparatului, iar mufa USB standard, intr-o intrare USB a calculatorului;
- La realizarea conexiunii computerul va identifica in mod automat noua unitate hardware
- Cand ati incheiat transferul de date, scoateti cablul de date din navigator, iar acesta va functiona la fel ca inainte.

ATENTIE: Securitatea datelor: va rugam sa copiatii datele din sistem pe un dispozitiv de stocare extern inainte de actualizare. Compania nu isi asuma responsabilitatea pentru pierderea datelor.

Intretinerea navigatorul GPS

Intretinerea corespunzatoare permite navigatorului GPS sa fie partenerul dumneavoastra de incredere pentru navigatie si divertisment. Va rugam sa utilizati navigatorul urmand criteriile de mai jos pentru a-i asigura un timp de utilizare cat mai indelungat.

Protectia ecranului: Nu apasati prea tare pe ecran. Curatati ecranul usor, folosind o carpa moale, stropita cu un produs de curatare a sticlei din comert, evitandu-se stropirea directa pe ecran.

ATENȚIE: va rugam sa opriti navigatorul GPS inainte de a curata ecranul tactil.
Nu scapati navigatorul, lovirea poate deteriora ecranul si alte componente ale acestuia.

ATENȚIE: Daunele accidentale nu sunt acoperite de garantie. Evitati utilizarea in urmatoarele situatii: variatii mari de temperatura, temperatura ridicata (60°C sau mai ridicata), temperatura prea joasa (sub 0°C), inalta tensiune, in conditii de praf sau umiditate. Pastrati dispozitivul departe de eroziune, de lichide *corozive* si nu-l introduceti in nici un fel de lichid. Evitati interferentele cu radiatii: interferenta radiatiilor de la alte echipamente electronice pot afecta performanta ecranului navigatorului. Eliminati sursa interferentelor, iar ecranul va reveni la normal.

ATENȚIE: Daca este necesar transportul aerian, este recomandata depozitarea GPS-ului in bagajul de cala si trecerea lui prin intermediul sistemului de detectare cu raze X pentru controlul de securitate. Evitati verificarea navigatorul de catre un detector cu cap magnetic sau bara magnetica (dispozitivul de mana a personalului de verificare), aceste dispozitive potcauza pierderea datelordin sistem.
Evitati expunerea navigatorului la lumina puternica directa. Pastrati navigatorul GPS departe de radiatiile ultraviolete puternice de lumina, pentru a creste durata de *viata*.

Decrierea interfetei sistemului si meniului principal (poate varia in functie de model) Interfata sistemului

Funcțiile principale

Navigatie	Deschidere soft de navigatie
Media	Video player
Ebook	Deschidere lista fisiere txt si vizualizarea acestora
Game	Acceseaza si reda fisierele cu jocuri
Bluetooth	Acceseaza functia Bluetooth (optional)
Browser	Acceseaza pagini web de pe internet
Tools	Acceseaza instrumentele dispozitivului
Setari	Deschidere meniu setari dispozitiv

Redare fisiere audio

Acest capitol descrie modul de utilizare a player-ului audio din navigatorul GPS pentru a reda muzica preferata.

Player-ul audio suporta fisiere de timp WMA, MP3 si WAV. Puteti seta ordinea de redare la intamplare. Va rugam sa copiatii fisierele audio pe un card de memorie inainte de redare.

Interfete si Operatiuni:

. Selectati optiunea "Media"\ "Music" din meniul principal pentru a accesa lista cu melodii:

Inchide	Apasati pentru a reveni la meniul principal
Start	Apasati pentru a porni redarea melodiei
Pauza	Apasati pentru a intrerupe redarea melodiei
Stop	Apasati pentru a opri redarea melodiei
Anterioara	Apasati pentru a selecta melodia anterioara
Urmatoarea	Apasati pentru a selecta melodia urmatoare
Ajustare volum	Selectati nivelul volumului. Spre stanga pentru a micsora si spre dreapta pentru a mari volumul
Progres redare melodie	Afiseaza progresul redarii melodiei curente
Inapoi	Apasati pentru a afisa fisierele dintr-un director Apasati pentru a afisa timpul scurs dintr-o melodie
Deschide playlist	Afiseaza lista de melodii

Vizualizare imagini

Acest capitol ofera informatii cu privire la modul de vizualizare a imaginilor pe navigatorul GPS .

. Formate suportate: JPG, JPEG, BMP si PNG .

. Posibilitate rotire si vizualizare imagini pe intreg ecranul, una dupa alta, automat

Va rugam sa copiatii imaginile pe un card de memorie inainte de redare.

Interfete si Operatiuni

. Selectati optiunea "Photo" din meniul principal pentru a accesa lista de imagini

~	Inchide	Apasati pentru a reveni la meniul principal
	Rotire in sensul acelor de ceasornic	Apasati pentru a roti imaginea in sensul acelor de ceasornic la 90°
	Anterioara	Apasati pentru a vizualiza imaginea anterioara
	Urmatoarea	Apasati pentru a vizualiza imaginea urmatoare
	Marire	Apasati pentru a mari imaginea
	Micsorare	Apasati pentru a micsora imaginea
	Lista fisiere	Vizualizeaza lista de fisiere si permite selectarea fisierei dorit.

Vizualizare fisiere text

Acest capitol ofera informatii despre cum sa folositi navigatorul GPS pentru a vizualiza fisiere text.

Formate suportate: TXT

Va rugam sa copiatii fisierul text pe cardul de memorie pentru a le vizualiza pe navigator.

Interfete si Operatiuni

. Selectati optiunea "Ebook" din meniul principal pentru a accesa lista fisierelor text:

	Ultima	Apasati pentru a vizualiza pagina anterioara
	Urmatoarea	Apasati pentru a vizualiza pagina urmatoare

Font text	Apasati pentru a selecta fontul caracterelor
Culoare text	Apasati pentru a selecta culoarea textului
	Apasati pentru a accesa lista de salvari efectuate

Redare fisiere video

Acest capitol ofera informatii despre cum sa folositi navigatorul GPS-ul pentru redarea fisiereilor video.

- Fisiere suportate: WMV, MPEG, MPG, 3GP,ASF siAVI
 - Redare pe intreg ecranul, selectare progres si selectare a fisierului
- Va rugam sa copiatii fisierele video pe cardul de memorie pentru a le reda pe navigator

Interfete si Operatiuni

- Selectati optiunea "Video" pentru a accesa lista de fisiere video:

Inapoi	Apasati pentru a reveni la meniul principal
Pagina anterioara	Apasati pentru a selecta pagina anterioara cu fisiere video
Pagina urmatoare	Apasati pentru a selecta urmatoarea pagina cu fisiere video

- Selectati fisierul dorit pentru vizualizare:

Inchide	Apasati pentru a reveni la meniul principal
Start	Apasati pentru a porni redarea clipului
Urmatoarea	Apasati pentru a selecta clipul urmator
Ajustare <i>volum</i>	Selectati nivelul volumului. Spre stanga pentru a micșora si spre dreapta pentru a mari <i>volumul</i>
Progres redare melodie	Afiseaza progresul redarii clipului curent
Nume fisier <i>video</i>	Afiseaza numele fisierului curent
Timpul scurs	Apasati pentru a afisa timpul scurs dintr-un clip
Luminozitate	Setati luminozitatea miscand spre stanga sau spre dreapta
Lista fisiere	Afiseaza lista de fisier si permite selectarea fisierului dorit

Setari sistem

Selectati optiunea "Settings" din meniul principal pentru a accesa meniul de setari al sistemului.

Iluminare ecran (Backlight)

- Setare iluminare ecran

~	Inchide	Apasati pentru a reveni la meniul anterior
~	Micsorare nivel iluminare	Apasati pentru a micsora nivelul iluminarii ecranului
~	Marire nivel iluminare	Apasati pentru a mari nivelul iluminarii ecranului
—	I Iluminare	Apasati unul din butoane pentru a selecta cat timp doriti sa fie luminat ecranul

Setari volum (Volume)

- Setare nivel volum voce/audio si atingere ecran

Limba meniu (Language)

- Selectare limba meniu

Informatii sateliti (GPS Info)

- Vizualizare informatii GPS: cati sateliti s-au gasit, puterea semnalului acestora, latitudine, longitudine, altitudine, viteza, data/ora
- Pentru a incepe o noua cautare de sateliti apasati butonul: Reset.

Setare data/ora (Date/Time)

- Setare data si ora sistem

Calibrare ecran (Calibration)

- Calibrare ecran tactil

Selectati "Yes" pentru a accesa pagina de calibrare a ecranului. Pentru a-l calibra apasati pe cruciulita aparuta

Daca selectati "No" yeti reveni la meniul anterior fara a calibra ecranul.

Cale soft navigatie (Navipath)

- Setare cale spre softul de navigatie

Nivel baterie (Power)

- Vizualizare nivel baterie

Resetare setari (Restore Set)

- Revenire la setarile din fabrica - toate setarile vorfi resetate

Selectati optiunea "Yes" daca doriti resetarea tuturor setarilor la valorile implicite din fabrica. Selectati optiunea "No" pentru a reveni la meniul anterior fara a modifica nimic.

Informatii sistem (System info)

- Vizualizare informatii despre sistem


FM

- Activarea /dezactivarea functiei transmisie **FM**

Functia de transmisie FM este utilizata pentru a accesa un echipament de receptie FM si pentru a reda informatiile audio emise de sistemul de navigatie. In acest mod, difuzorul GPS-ului este dezactivat.

NOTA: Frecventa de emisie din navigator trebuie sa fie aceeasi cu frecventa primita de echipamentul de receptie. Nu utilizati alta frecventa, post de radio, pentru a evita perturbarea receptiei.

Specificatii tehnice

Sistem de operare	WinCE 6.0
USB	miniUSBx1
Slot card SD	microSD
Baterie	Li-Polimer
lesire casti	mini Jack
Fisiere audio suportate	WMNMP3IWAV
Fisiere video suportate	WMV/MPEG/MPG/3GP/ASF/AVI
Imagini suportate	JPG/JPEG/BMP/PNG
Fisiere Ebook suportate	TXT
Temperatura de lucru	-10 DC ,.....55 DC
Temperatura depozitare si transport	-20 DC ,.....70 DC
Umiditate mediu utilizare	35% ,.....70%(40 ^D C)
Umiditate mediu depozitare si transport	30% ,.....85% (40 ^D C)
Presiune atmosferica	86KPa  6KPa

Probleme si solutii

Daca navigator GPS nu functioneaza, va rugam sa verificati urmatoarele solutii de mai jos.
Daca problema persista, va rugam sa contactati un service autorizat.

Probleme	Cauze	Solutii
Dispozitivul nu porneste	Baterie descarcata	Incarca sistemul cu sursa de alimentare externa si incarca bateria in acelasi timp
Dispozitivul se opreste in timpul utilizarii	Baterie descarcata	Alimentati sistemul de la o bricheta auto sau la calculator pentru a-l utiliza si incarca bateria in acelasi timp
Dispozitivul nu afiseaza nimic pe ecran sau imaginea este neclara	Iluminarea ecranului este oprita sau foarte mica	Ajustati nivelul iluminarii ecranului
Butoanele de pe ecran nu functioneaza corespunzator	Ecranul tactil nu este calibrat	Calibrati din nou ecranul tactil
Nu exista sunet in timpul de redarii fisierelor audio si video	Volumul este prea mic	Mariti nivelul volumului
	Castile nu sunt conectate corect	Conectati castile in mod corespunzator
Dispozitivul nu poate accesa un calculator	Cablul USB nu este conectat corect	Conectati cablul USB in mod corespunzator
Dispozitivul nu receptioneaza semnale GPS		Acest lucru depinde de puterea semnalelor GPS in functie de zona unde va aflati. Asteptati 3 minute pentru a receptiona semnale sau schimbati pozitia unde va aflati

