

Manual DVR Auto K6000

1. Specificatii tehnice

Caracteristici:

- FULL HD 1080P
- HDMI
- Dimensiuni reduse
- Stabilizator Imagine
- Alimentare alternativa
- Detectie la miscare
- Display LCD LTPS TFT color 2,7"
- Functie video si foto
- Rezolutie si frecventa selectabila
- Senzor G (accelerometru)
- Filmeaza cu data si ora
- Suporta card de pana la 32 GB
- Inregistrare ciclica.
- Limbaj meniu: engleza, rusa, japoneza, franceza, italiana, germana, chineza.
- Dimensiuni: 9cm x 5.3cm x 1.5cm - 3.53inch x 2.08inch x 0.59inch.



Date Tehnice:

- Senzor: 1/3.2' Color CMOS
- Format video: AVI
- Rezolutie filmare: Selectabila 1080p, 720p, 480p
- Autosalvare filmare: Da, selectabil 2/5/10 minute
- Conectivitate: USB 2.0 si HDMI
- Unghi filmare: 140° WIDE
- Senzor de miscare: Da, selectabil
- Night Vision/ Infrarosu: Da, selectabil/automat
- Inregistrare audio: Da, selectabil
- Baterie: Li-polimer

2. Functii

- 1) Sageata sus
- 2) Buton meniu
- 3) Sageata jos
- 4) Mufa USB
- 5) Gaura de prindere
- 6) Iesire HDMI
- 7) Buton Pornire/Oprire
- 8) TF card slot
- 9) Butonul HOLD
- 10) Butonul pentru modul de selectie
- 11) Butonul de confirmare OK



Descrierea functiilor speciale:

- **Functia cu Senzor-G**


In cazul unui impact sau soc in care acceleratia gravitacionala ajunge sau depaseste 6g ($1g = 9.80 \text{ m / sec}^2$), aparatul va salva automat inregistrarea, ea nu se va sterge.

- **Functia HOLD**

Prin apasarea acestui buton in timpul inregistrarii, filmarea in curs se salveaza pentru ca aceasta sa nu poata fi stearsa.



Instructiuni de baza pentru utilizarea functiilor foto/video:

Butonul de Pornire/Oprire



Apasati scurt butonul de Pornire/Oprire  pentru a porni camera, in acel moment se va aprinde un LED albastru si se va activa display-ul. Pentru a opri camera se apasa lung (2-3 secunde) pana cand LED-ul se stinge.

Atentie: Dispozitivul se va opri automat daca are bateria slaba si nu este conectat la o sursa de energie.



Modul de filmare




- Apasati scurt butonul  pana ajungeti la modul de camera, in coltul din stanga sus se va afisa o icoana cu imaginea unei camere de filmat;
- Apasati scurt butonul  pentru a incepe sa filmati, in icoana cu camera (dreapta sus) va incepe sa palpaie un punct de culoare rosie indicator ca din acel moment camera filmeaza culor si cu sunet.

Modul de Camera




- Apasati scurt butonul  selectati modul de camera in partea de stanga sus va aparea o icoana cu un aparat foto, din acest mod se apasa scurt tasta  pentru a putea caputara imagini.

Redare Foto/Video






Apasati scurt tasta  pentru a trece la modul de redare (playback) video/foto, in coltul din stanga sus va afisa o iconita cu modul playback  .

Apasati scurt  si apoi din sageti selectati filmarea dorita dupa care apasati din nou tasta  si pentru confirmare apasati tasta  .

Starile de meniu

Apasati scurt tasta  pentru a intra in setarile video, icona cu aparatul video va avea un fundal galben, apasati din nou  pentru a ajunge in setari. Pentru a iesi din meniu apasati tasta  .

Stare Data/Ora

Apasati scurt tasta  pentru a intra in meniul de setare, mai apasati odata  pentru a seta meniul navigati folosind sagetile   pentru a selecta optiunea timpul si data, confirmati apasand tasta  .