

## Manual de utilizare in limba romana

### Stick cu camera ascunsa U10



Acest produs este o combinatie perfecta intre camera, de inalta rezolutie DV, si reportofonul foarte stabil, ambele incorporate intr-un memory stick.

Acest stick vine cu functii in plus pe langa stick-ul din vechea generatie, U9, mai exact vine in plus cu o camera Full HD, cu functia Night-Vision si capacitate de stocare pana la 32GB.

1. Pornire/oprire

Apasati lung butonul de pornire, se va aprinde ledul rosu si va vibra. Dupa pornire ledul rosu si vibratiile se vor opri. Dispozitivul este acum in modul stand-by.

2. Fotografiere

Apasati scurt butonul fotografiere, ledul rosu se va aprinde si dispozitivul va vibra o singura data. Fotografia va fi salvata pe cardul de memorie.

3. Inregistrare

Apasati lung butonul de pornire, ledul rosu se va aprinde de doua ori si stick-ul va vibra de doua ori. Acum sunteti in modul inregistrare. Apasati scurt pe butonul foto, stick-ul va vibra de 3 ori si ledul rosu se va aprinde de 3 ori, apoi va ramane pornit. Dispozitivul va salva fisierele dupa 15 minute.

Salvati fisierele in PC daca este necesar.

4. IR

Apasati scurt butonul de pornire, functia IR se va porni/opri.

5. USB

Folositi portul USB pentru a conecta dispozitivul la calculator. Compiuterul va deschide o fereastră aferentă dispozitivului. Se poate deschide fereastră și accesând "My Computer". Când conexiunea dintre calculator și dispozitiv este făcută cu succes, o să puteți vedea fotografiile și înregistrările făcute.

Fisierele salvate vor avea denumirea: Drive/DCIM/100DSCIM.

6. Functia WEB CAM

Înainte de toate trebuie să instalați driver-ul necesar de pe CD-ul aflat în pachet.

Apăsând butonul CAMERA o să intrați în modul PC CAMERA, acum puteți folosi stick-ul ca și camera WEB.

7. Incarcare

Folosind interfata USB a calculatorului conectați dispozitivul.

Când dispozitivul este la încărcat, ledul rosu va fi intermitent până când bateria va fi încărcată la maxim, atunci ledul rosu se va opri.

Dacă pentru o perioadă îndelungată, dispozitivul nu a fost folosit asigurați-vă că înainte de folosire va fi încărcat.

Temperature de utilizare: 0-40 grade Celsius

Dispozitivul nu este rezistent la apă.

Este recomandat să nu folosiți produsul în zone umede.