

Manual Reportofon Digital Profesional 850 Hr

1. Specificatii Tehnice

- Memorie: **8GB**
- **Ecran LCD**
- Difuzor incorporat
- Funcția de redare muzică
- Ecran LCD **128x64**
- Diferite limbi
- Indicație de înregistrare
- Funcția de control de sunet (**VOR**) disponibilă
- **7RQ moduri**: NOP, ROCK, POP, CLASSOL, SOFT, Jazz și DBB
- Alimentare: 2 x baterii AAA (nu sunt incluse)
- Indicator pentru nivelul redus de energie al bateriei
- Temperatura de lucru: 0 ~ 40 ° C
- Culoare: negru



2. Caracteristici

- Înregistrarea și redarea pe butoane separate: un buton de înregistrare și unul pentru redare
- **Sistem VOR**: activare vocală (începe automat înregistrarea atunci când există sunet și intră în pauză atunci când nu există niciun sunet.)
- Patru moduri de înregistrare:
- "**SP00**" pentru înregistrare vocală de înaltă calitate, fără a denatura.
- "**LP00**" pentru înregistrare de lungă durată
- "**SP01 VOICE**" pentru înregistrare de înaltă calitate cu activare vocală
- "**LP01 VOICE**" pentru înregistrare de lungă durată cu activare vocală
- Înregistrare convorbire telefonică
- Se conectează reportofonul la telefonul prin adaptorul inclus și se poate înregistra o conversație telefonică
- Suport format audio multiple, cum ar fi **MP1, MP2, MP3, WAV**.
- Suporta formate de muzică **MP3, WMA, ASF, WAV**.
- **!Pentru setarea modurilor cu Activare Vocală(SP01;LP01) după selectare se apasă tasta **MODE**, după care se blochează cu butonul mode!**
- **!Nu este nevoie de driver USB!**

3.Descrierea Butoanelor si Functiile Acestora

1. Butonul **PLAY/PAUSE** se foloseste la pornirea aparatului si pentru redarea inregistrariilor sau a fisierelor **MP3**.
2. Butonul Recorder(**REC**) se foloseste pentru a incepe inregistrarea audio.
3. Butonul **STOP** se foloseste la oprirea inregistrariilor
4. Butoanele **UP/DOWN**(Next/Backward) se folosesc pentru navigare sus/jos si selectarea fisierelor dorite.
5. Butonul **HOLD**(Lock Key) prin activarea sa nu mai permite efectuarea altor comenzi.(Blocheaza comenzile).
6. Butoanele **VOL+/VOL-**(Volume up/Volume Down)
7. Butonul **MODE**(Mode switch) se foloseste pentru a selecta tipul fisierelor (**DVR** este cel cu inregistrariile), (**MP3** este cel cu muzica).



3.Modul de Operare

Din momentul in care este dotat cu 2 baterii (AAA) reportofonul se va porni automat si va intra in meniul principal. Daca nu se efectueaza nici o comanda timp de cateva minute el se opreste automat pentru a nu consuma bateriile.

Pentru activarea reportofonului se tine apasat 2-3 secunde butonul **PLAY/PAUSE**, aparatul va intra in meniul principal de unde se pot efectua inregistrari sau redare de fisier cu inregistrari, fisier **MP3**. Selectarea fisierelor se face prin butonul **MODE** care are 2 optiuni **DVR** si **MP3**, pentru a alege fisierul dorit se folosesc butoanele **UP/DOWN** pentru navigare sus/jos si pentru redare fisier prin butonul **PLAY/PAUSE** care se foloseste si la pauza.

Pentru a face o inregistrare din meniul principal se apasa scurt butonul **REC** unde se va aprinde un LED cu lumina de culoare rosie din acel moment reportofonul incepe sa inregistreze, pentru a opri inregistrarea se apasa scurt butonul **STOP** inregistrarea va fi salvata automat. Pentru redare fisierului se selecteaza modul **DVR** prin butonul **MODE** de unde se cauta inregistrarea cu butoanele **UP/DOWN** si se reda prin butonul **PLAY/PAUSE**. Se procedeaza la fel si pentru selectarea si redarea fisierelor **MP3**.

Pentru a sterge manual o inregistrare se selecteaza tinand apasat butonul **MODE** pana apare sub numar (ex.05) **ONE** dupa care se apasa tasta **PLAY/PAUSE**. Pentru a sterge toate fisierele cu inregistrari se procedeaza la fel doar ca din tastele **UP/DOWN** selecteaza **ALL** apoi **PLAY/PAUSE**.

Transferul de date se face prin conexiunea la PC sau Laptop prin cablul de date care vine la pachet cu reportofonul, acesta este recunoscut ca si un stick de memorie.

Funcțiile **SP/LP** se activeaza din modul **DVR** se selecteaza prin tastarea butoanelor **VOL+/VOL-**