


# Manual de utilizare Ceas Birou (LCD)



Se comuta dispozitivul pe pozitia "Pornire", dupa care, din telecomanda, se alege functia dorita: **Inregistrare Video**, **Fotografiere**, **Inregistrare Voce** sau **Detectie de Miscare**.