

Manual de Utilizare Pix Full HD 1080 P

Specificatii Tehnice:

- Format Video: AVI
- Codarea Video: H.264
- Rezolutie Video: 1920 x 1080P Full HD
- Rezolutie Foto: 12 MP 4032 x 3024
- Format Foto: JPG
- Cadre: 30FPS
- Sisteme de Operare Compatibile: Windows XP/Vista/ 7/ 8/ Mac Os/Linux;
- Capacitate baterie: Acumulator intern performant Li-ion de 250 mAh
- Alimentare: DC-5V
- Memorie: Suporta card Micro SD de pana la 64 GB (Card 16 GB inclus)
- Autonomie: 24 ore detectie de miscare si aprox 90 de minute filmare continua
- Interfata: USB 2.0



Mod de Utilizare:

!Inainte de prima utilizare aparatul trebuie incarcat 3-4 ore

si dotat cu un card de memorie corespunzator!

Dupa efectuarea porcesului descris mai sus camera este pregatita si functionala pentru a va putea folosi de ea.

Camera are 3 functii principale:Foto(1),Detectie la miscare(2),Filmare Video cu sunet(3).

Se selecteaza oricare din functiile 1,2 sau 3, dupa care se apasa butonul de ON/OFF=Pornire/Oprire (1 din imagine) pentru a le activa.

Daca sunt activate oricare din cele 3 functii si inregistreaza, pentru a intra in modul stanby(repaus) se apasa scurt butonul ON/OFF(1 din imagine). Din modul standby se poate trece la oricare in cele 3 moduri.

Inregistrariile se salveaza automat in cazul in care camera ramane fara baterie.

