

# Manual Pix Spion Profesional HD

## 1. Specificatii tehnice

- Video format : AVI
- Video encoding : Motion-JPEG
- Video rezolutie : **1280x960**
- Poze rezolutie: **3264x2488**
- Format poze : JPG
- Poate filma clar pana la ~15metri video ~10 m audio
- Capacitate de stocare: 1GB/ 30 min
- Suporta : Windows me/2000/xp/vista/win7, Mac OS10.4
- Timp incarcare: 90 minute/ filmeaza pana la 2.5 ore
- Interfata : USB 2.0
- Suporta card: MicroSD pana la **16GB**
- Baterie : high-capacity lithium polymer



**Descriere:** 1- Butonul de pornire/oprire ;Buton de operare; 2- Camera; 3- Microfon; 4- Buton de resetare; 5- LED indicator; 6-Pix; 7-Mufa incarcator/Cablu de date; 8- Slot pentru card.

## 2. Instructiuni de folosire

Inainte de prima folosire se recomanda ca aparatul sa fie lasat la incarcare timp de 4-5 ore.

Odata incartcat pixul spion se activeaza tinand lung apasat butonul de pornire ( 1) timp de 1-2 secunde moment in care se aprinde un LED(5) de culoare verde (sau albastru) indicand ca aparatul este in modul standby si este gata pentru a indeplini functiile foto sau inregistrare video.

Odata activat aparatul este in modul stanby, pentru filmare se va tine lung apasat butonul de operare(1) timp de 2 secunde, moment in care LED-ul (5) va palpai de cateva ori dupa care se opreste, in acest moment aparatul deja inregistreaza video color si cu sunet .

Pentru intreruperea filmarii se apasa scurt butonul de operare(1) unde aparatul salveaza automat inregistrarea si revine din nou in modul stanby. Pentru mai multe inregistrari se repeta procesul.

Pentru a face poze este si mai simplu, se apasa scurt butonul de operare(1) unde LED-ul(5) va palpai o singura data fapt care indica ca s-a facut o poza. Pentru mai multe poze se procedeaza la fel.

Pentru a opri aparatul se tine lung apasat 4-5 secunde butonul pornire/oprire(1) moment in care LED-ul (5) va emana o lumina de culoare rosie care va sta aprinsa timp de 2-3 secunde dupa care aparatul va fi oprit.

**!Inainte de prima utilizare dispozitivul trebuie lasat la incarcare 3-4 ore pentru a functiona corespunzator!**

**!Data si ora se schimba din fisierul 'TAG' dupa care se salveaza pe memoria dispozitivului!**